




030 - Darstellung des Brandschutznachweises anpassen "Freier Text"

Sie möchten die Ausgabe des Brandschutznachweises nicht oder nicht ausschließlich über das Frage- /Antwortsystem ausgeben.

LÖSUNG

Freier Text

1. Wählen Sie unter den Reiter Formular die Schaltfläche Freier Text
2. In der nächsten Maske haben Sie nun drei Möglichkeiten
 - Normal - Die Spalte "Freier Text" ist ausgeblendet.
 - Freier Text mit Fragen - Die Spalte "Antwort" ist inaktiv.
 - Freier Text - Die Spalten "Frage" und "Antwort" sind inaktiv.



The screenshot shows the 'Brandschutznachweis' software interface. The 'Formular' tab is active, and the 'Freier Text' dialog box is open. The dialog box contains the following text:

Freier Text

Mit dieser Funktion schalten Sie eine weitere Spalte der Tabelle frei, die Sie separat oder in Kombination mit den Fragestellungen verwenden können.

Eingabemodus

- Normal - Die Spalte "Freier Text" ist ausgeblendet.
- Freier Text mit Fragen - Die Spalte "Antwort" ist inaktiv. Die Spalten "Frage" und "Freier Text" werden gedruckt.
- Freier Text - Die Spalten "Frage" und "Antwort" sind inaktiv. Erstellen Sie freien Text. Nur dieser wird gedruckt.

Hinweis:
Nicht benötigte Zeilen können durch Abwahl des Druckersymbols am Zeilenanfang vom Druck ausgeschlossen werden.

Buttons: Hilfe, OK, Abbrechen